Crampon

10本爪アイゼンは、冬山トレッキング用。6本爪アイゼンは操作の簡単なバックル式。4本爪アイゼンは従来のゴムバンド式と新たなバックル式が加わりました。あわせて、タウンユースのスノースパイクまで6種類をラインナップ。エバニューのアイゼンはあなたの足元を安全にサポートします。用途に合わせてお選びください。



10本爪アイゼン 冬山トレッキング用

①Vクロスバンド・2バックルシステム（着脱が簡単スムーズ）②ワンタッチバックルシステム（誤挿入防止機能付き）③前後スタビライザー付き（靴をしっかりと固定）④スノープレート付き（雪だんご解消）⑤フルサイズ・フィットシステム（雪上歩行が簡単）⑥フリーアジャストシステム（23cm～28cmに対応）

NEW

EBY017
10本爪アイゼン……¥10,290（本体価格¥9,800）
●サイズ＝フリーサイズ（23.0～28.0cm）●材質＝炭素鋼●スノープレート付●バックル式●質量＝720g
●六角レンチ付●収納袋付●PAT.P●梱10●ROK
788407

6本爪アイゼン

巾調節式

S（22.0～24.5cm） 765958

S（22.0～24.5cm） 765934

Lサイズ（25.0～28cm） 765941

EBY015
巾調節式 6本爪アイゼン
……¥7,770（本体価格¥7,400）
S（22.0～24.5cm）、L（25.0～28cm）
●材質＝炭素鋼●全長＝15cm●スノープレート付●バックル式●質量＝L/590g、S/570g
●六角レンチ付●収納袋付●PAT.P●ROK●梱20

Lサイズ（25.0～28cm） 765927

EBY014
6本爪アイゼン
……¥6,300（本体価格¥6,000）
S（22.0～24.5cm）、L（25.0～28cm）
●材質＝炭素鋼●全長＝15cm●スノープレート付●バックル式●質量＝L/520g、S/500g
●収納袋付●PAT.P●ROK●梱20

4934048

EVERNEW Original［オリジナル］

4本爪アイゼン

EBY008
アルミ4本爪アイゼン　スノープレート付……¥4,620（本体価格¥4,400）
レッド（100）
●サイズ＝フリーサイズ●材質＝ジュラルミン#7075●ゴムバンド式●質量＝200g●収納袋付
●夏の雪渓用●梱10●ROK
431914

EBY007
軽量4本爪アイゼン　スノープレート付……¥2,940（本体価格¥2,800）
レッド（100）
●サイズ＝フリーサイズ●材質＝炭素鋼●ゴムバンド式●質量＝270g●収納袋付●夏の雪渓用●梱10●ROK
431891

ワンタッチバックル&ストラップ方式を採用し、簡単に装着可能。巾がアジャストするのでフリーサイズに対応。ボール状のスノープレート付なのでアイゼンに雪が付く（雪がダンゴ状態に附着する）のを防ぎます。ヒールスタビライザーでかかとをしっかり固定します。

EBY013
4本爪アイゼン　バックル式……¥3,990（本体価格¥3,800）
●サイズ＝フリーサイズ●材質＝炭素鋼●バックル式●質量＝260g●収納袋付●夏の雪渓用●PAT.P●ROK
485214



EBY012
4本爪アイゼン……¥1,890（本体価格¥1,800）
●サイズ＝フリーサイズ●材質＝炭素鋼●ゴムバンド式●質量＝250g●収納袋付●夏の雪渓用●梱10●ROK
788391

ACCESSORIES

タウン専用
スパイクアイゼン

L/426194 M/426187

EBY005
ノンスリップスノースパイク……¥1,260（本体価格¥1,200）
L（目安26～29cm）、M（目安23.5～26cm）
●タウン用●材質＝合成ゴム（スパイク部：プラスチックベース・スチール製）
●収納袋付●質量＝約150g（本体Mサイズ）●ROC

《部品》
EBY005001Y
スノースパイク用スペアピン5ヶ組
……¥210（本体価格¥200）
●5ヶ1組●補充用パーツ

EBY009
4本爪アイゼン用ゴムバンド（1本）
……¥315（本体価格¥300）
EBY007、EBY008、EBY012用ゴムバンド●前後共用
●質量＝約30g●ROK
431938

EBY010
4本爪アイゼン用スノープレート
……¥525（本体価格¥500）
EBY007、EBY008、EBY012用スノープレート●材質＝プラスチック製（アームはアルミ製）●2個組●質量＝約20g
●ROK
431945

安全登山のために

※ 夏の雪渓や冬の低山歩行用のアイゼンです。本格的な雪山登山には使用しないでください。フラットソールの靴には不向きです（土踏まずとかかとの段差が1cm以上ないと装着できません）。

※ アイゼンを装着しての事故で一番多いのは爪で衣服や片側のアイゼンを引っかけての転倒です。特に雪の斜面では滑落の原因ともなります。必ず「取扱説明書」通り正しく装着し、歩行中は絶えずバンドの緩みや、雪が附着してダンゴ状になってないか、正しい位置に装着しているか等確かめながら安全登山を心がけてください。